

electro-harmonix

LUMBERJACK

Lumberjack は、画期的なオーバードライブで、プレイのダイナミクスに反応して歪みのキャラクターが変化し、3つのコントロールだけでクリーン・ブースターからギラついた激しい歪みまで、幅広いサウンドを作り出せます。

【コントロール】

BOOST：歪み回路への入力信号の音量を調整します。ギターのをブーストしたり、歪ませたりもできます。高めに設定すれば、ギターのをオーバードライブすることが出来ます。

LOG FACTOR：歪みやすさをコントロールします。右に回すにつれ、より歪みやすくなります。

VOL：出力レベルを調整します。

フット・スイッチ & LED：スイッチでオン／オフを切り換えます。オンにすると LED が点灯します。オフではトゥルー・バイパスです。

INPUT：ギターを接続します。接続には楽器用ケーブルを使います。入力インピーダンスは1MΩです。

AMP：アンプを接続します。接続には楽器用ケーブルを使います。出力インピーダンスは、100Ωです。

9V：付属の電源アダプターを接続します。消費電流は100mAです。電源アダプターは9VDCで、センター・マイナスです。

※本機は乾電池は使えません。電源アダプターのみです。