

electro-harmonix

22500 FOOT CONTROLLER

Remote Foot Controller for 22500 Dual Stereo Looper

Electro-Harmonix 22500 Foot Controller をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。22500 Foot Controllerは、22500デュアルステレオルーパー用の外付けフットコントローラーです。22500にケーブルで接続することにより、ループバンクチェンジをフットスイッチでコントロールする事が可能です。

22500は、SDHCカード一枚につき最大100のループバンクを録音・再生することが可能です。このフットコントローラーを使用することにより、22500内の100のループバンクを1バンクまたは10バンクずつ、簡単に移動することができます。

- 接続について -

22500 Foot Controller(22500 FC)を、22500本体に通常の楽器用ケーブルで接続します。ケーブルの一方を22500本体のFCのラベルのあるジャックに接続し、もう一方を22500 FCの上部分にあるジャックに接続します。これでフットコントローラーは使用可能な状態となります。

- フットスイッチについて -

LOOP UP/DOWNフットスイッチ

22500本体のLOOP BANKの数字を1ずつ上げていく際は、LOOP UPスイッチを1回ずつ押します。反対に数字を小さくする際はLOOP DOWNスイッチを1回ずつ押します。

それぞれのフットスイッチを1秒もしくはそれ以上押したままにすると、一度に10バンクずつ一気にアップまたはダウンします。お好みのループバンクの範囲まできたら、フットスイッチを離します。22500 FCでバンクを切り替える際は、22500本体のディスプレイを見ながら行って下さい。

ループバンクは、22500が待機状態またはバックループを再生中に変更できます。もしループA、B、またはリズムループが同時再生中にループバンクを変更するときは、バンクが変更されるとすぐにすべてのループが停止します。

なお、22500本体において録音またはオーバーダビングが行われている間は、22500 FCのいずれのフットスイッチの操作も無効となります。