

electro-harmonix

45000 FOOT CONTROLLER

お買い求め頂きありがとうございます。本機は、45000 専用のフット・コントローラーです。足元で、TRACK SELECT (トラック選択)、RECORD (録音)、PLAY (再生)、LOOP UP (ループ番号アップ)、LOOP DOWN (ループ番号ダウン) を行えます。

45000 本体は、1 枚の SDHC カードで、100 ループまでの録音と再生ができます。本コントローラーでは、1 か 10 単位でループ番号を切り替えられ (再生中シームレスにループ変更可)、100 個のループを簡単に操作できます。本機には LED ディスプレイがあるので、現在のループや次に再生するループの番号を表示できます。

重要：本コントローラーは、45000 本体と繋ぐことで電源の供給を受けられるので、電池や AC アダプターは不要です。

はじめに

本コントローラーと 45000 本体を 1/4" モノ・ケーブル (ギター・シールド) で繋がります。45000 本体の FOOT CONTROLLER 端子と本機の INPUT を繋がります。45000 本体の電源が入っていれば、本機のインジケーターが点灯します。

ディスプレイとフットスイッチ

2 桁の LED ディスプレイ

LED ディスプレイは、45000 本体の現在のループ番号か、次に選んだ新たなループ番号を 00 ~ 99 の範囲で表示します。SDHC カード上のループ番号にオーディオ・ループが含まれている場合、LED ディスプレイの右端の小数点が点灯します。小数点が点いていなければ、そのループ番号には、オーディオ・ループが無いということです。

LOOP UP、LOOP DOWN フットスイッチと LED

LOOP UP フットスイッチを踏むとループ番号が 1 つずつ上がります。LOOP DOWN を踏むと逆にループ番号が 1 つずつ下がります。また、0.5 秒程度踏み続けると、10 単位でループ番号が変わります。

ループ番号は、45000 本体が、待機状態でも、ループ再生中でも、どちらでも変更できます。ただし、録音中やオーバーダビング中は変更できません。45000 本体がループを再生中に、LOOP UP か LOOP DOWN スイッチを踏むと、本機のディスプレイで、新しいループ番号が点滅します。この場合、現在再生しているループが終わり次第、新しいループ番号に切り替わります。新たに選択したループ番号にオーディオ・ループが無い場合、元のループの再生を続けたまま、本機のディスプレイが点滅し続けますが、再生をストップするか、オーバーダビングすると元のループ番号に戻ります。

45000 本体は、それぞれのループ番号毎に、最後にプレイした設定 (テンポスライダー、REVERSE ボタン、OCTAVE ボタン) を記憶しています。任意のループ番号を選ぶと、それぞれのパラメータの設定を再現します。

LOOP UP と LOOP DOWN の LED は、それぞれのフットスイッチを踏んでいる時に点灯します。

RECORD フットスイッチと LED

本機の RECORD フットスイッチを踏むのと、45000 本体の RECORD ボタンを押すことは同じことです。主に、本機の RECORD フットスイッチは、プレイ・モードとオーバービング・モードを切り替えるときに使用します。オーディオ・ループの無いループ番号を読み込んだ時に、本機の RECORD フットスイッチを踏むと、すぐに新しいループの録音が始まります。(Quantize が有効の場合には、4 拍のカウントが始まります。) 既にオーディオ・ループがある番号に、別のループを録音したい場合は、まず 45000 本体の NEW LOOP ボタンを押してから、本機の RECORD フットスイッチを踏みます。

本機の RECORD LED は、45000 本体の RECORD LED と同じです。また本機の RECORD LED は RECORD フットスイッチを踏んでいる時に点灯します。

PLAY フットスイッチと LED

本機の PLAY フットスイッチを踏むのと、45000 本体の PLAY ボタンを押すのは同じです。主に、PLAY フットスイッチは、ループ再生をスタートまたはストップするときに使用します。また、新しいループを録音している場合には、録音を終了させます。

本機の PLAY LED は、45000 本体の PLAY LED と同じです。また、PLAY フットスイッチを踏んでいる時に点灯します。

TRACK SELECT フットスイッチと LED

本機の TRACK SELECT フットスイッチを踏むのと、45000 本体の TRACK SELECT ボタンを押すのは同じです。本機の TRACK SELECT フットスイッチで、ループ録音時に 4 トラックを順番に切り替えられます。

トラック 1 を選ぶと、本機の TRACK SELECT LED が点灯します。その他のトラックが選択されている場合には点灯しません。45000 本体の STEREO MODE がオンの場合、トラック 1 & 2 のペアが選ばれている時に、本機の TRACK SELECT LED が点灯します。本機の TRACK SELECT LED は TRACK SELECT フットスイッチを踏んでいる時にも点灯します。

INPUT 端子

本コントローラーと 45000 本体を 1/4" モノ・ケーブルで繋がります。

電源

本コントローラーは、45000 本体と繋ぐことで電源の供給を受けられるので、電池や AC アダプターは不要です。