

electro-harmonix

SWITCHBLADE+

Deluxe Channel Selector

お買い上げ頂き有難うございます。Switchblade+は、パッシブタイプのチャンネル・セレクターです。シンプルながら接続方法を工夫することで様々な用途に使えます。

— コントロール —

A/B フットスイッチ (LED)

踏む度に、OUT A (LED: 赤) と OUT B (LED: 緑) を切り替えます。

A+B フットスイッチ (LED)

踏むと OUT A と OUT B の両方から出力します。A+B が ON (LED: 赤) の場合、A/B フットスイッチは無効になります。

— 入出力 —

INPUT

楽器の出力やエフェクトペダルを接続します。

TUNER

チューナーや他のエフェクト・ペダルを接続します。この端子は INPUT 端子に繋がっており、本機の設定に関係なくダイレクト出力します。

OUT A

アンプ入力や他のエフェクト・ペダルの入力に接続します。A/B か A+B、本機の動作状態により、出力が変わります。A/B LED が赤く点灯、又は A+B LED が点灯している場合は、信号を出力します。

OUT B

アンプ入力や他のエフェクト・ペダルの入力に接続します。A/B か A+B、本機の動作状態により、出力が変わります。A/B LED が緑に点灯、又は A+B LED が点灯している場合は、信号を出力します。

— 電源 —

9V 電池で動作します。AC アダプターは 9.6 V DC 200mA、バレル・コネクタでセンター・マイナスのものがご利用頂けます。

本機は電源が無くてもご利用頂けます。但し、その場合 LED が点灯しません。