

electro-harmonix

FREEZE

Infinite Sound Retainer

Electro-Harmonix FREEZE をご購入いただきありがとうございます。
Freeze を使用しますとシンプルなボタン操作だけで個別のノートやコードを無限に伸ばすことが可能です。3タイプのモード設定により、クラブ、スタジオ、ベッドルームなどそれぞれの環境にマッチした効果を保存可能で、簡単かつ最適なオペレーションが可能です。

注意: Freeze には専用ACアダプターが付属されています。誤ったACアダプターの使用は故障、事故の原因となり危険です。また誤ったACアダプターの使用による故障については保証の対象外となりますのでご注意ください。

- コントロール -

EFFECT LEVEL

伸ばされている音の音量を調整します。ドライ音は音量が変わらず常に出力されます。

MODE SWITCH

動作モードを選択します。(FAST, SLOW, LATCH.)

STATUS LED

エフェクトによるサウンドがオン及びフェードアウト時にはLEDが点灯します。LEDが消灯時にはドライ音のみが出力されます。

INPUT JACK

楽器を入力するジャックです。入力インピーダンスは2.2 MΩです。

AMP JACK

アンプ、他のエフェクトへの出力です。出力インピーダンスは470 Ωです。

9V Power Jack

付属のACアダプターを接続するコネクタです。消費電流は140mAです。誤ったACアダプターの使用は故障の原因となります。必ず付属の専用ACアダプターを使用してください。

- モードについて -

FAST

フットスイッチを踏むと同時にその時点の入力信号を継続して出力します。フットスイッチを離すまでサステーンが継続します。

SLOW

フットスイッチを踏むと現在の入力信号を伸ばします。但しエフェクトはフェードインします。フットスイッチを離すまでサステーンが継続し、フットスイッチを離しますとエフェクトがフェードアウトします。フェードのスピードは後述の Slow Speed initialization にてセットされます。

LATCH

フットスイッチを踏むと同時にその時点の入力信号を継続して出力します。フットスイッチを離すまでサステーンが継続します。フットスイッチを再び踏みますとその時点のサウンドにサステーンサウンドが切り替わります。フットスイッチをダブルタップしますとエフェクトは無音になります。

- SLOW-SPEED INITIALIZATION -

SLOW モードでのフェードスピードを調整します。

1. 電源をオフにしてください。
2. フットスイッチをホールド（長押し）してください。
3. フットスイッチをホールドしながら電源を投入してください。（LEDが点滅します。）
4. モードスイッチにてフェードスピードを選択してください。スピードの組み合わせは下表をご参照ください。

Switch Position	Fade-in Speed	Fade-out Speed
Up	200ms	400ms
Middle	200ms	1.0 sec
Down	800ms	3.2 sec

5. フットスイッチをリリースしてください。通常のエペレーションに戻ります。

一旦、設定しましたら、設定を変更するまで電源をオフにしてもフェード・スピードは本体に保存されています。