

electro-harmonix

Small Stone

Phase Shifter

70年代に初のコンパクトサイズのフェイズ・シフターとして登場してから、今もなお、その太く温かみのあるアナログサウンドが人気のSmall Stoneがナノサイズになったものです。

接続とコントロール

INPUT

楽器を入力してください。入力インピーダンスは100 k Ω です。

AMP

アンプ、別のエフェクトなどに出力してください。出力インピーダンスは15k Ω です。

RATE

フェイザーのスイープスピードをコントロールします。

COLOR

フェイズシフトサウンドのキャラクターを変えます。スイッチを上にするとうエフェクトが強調されます。

STATUS LED

エフェクトがオンの際、点灯します。

電源

9V電池 (006P)、もしくは9V ACアダプター (センターマイナス、DC9V、100mA以上) を使用可能です。インプットジャックにケーブルを挿しますと電源がオンになります。電池使用時には電池の無駄な消費を避けるため、インプットジャックには何も挿さないでください。また電池交換する際、裏パネルを外し (ネジをなくさないようご注意ください。) 内部電気パーツなどにふれないよう注意しながら、電池を交換してください。