

electro-harmonix

TONE CORSET

Analog Compressor/Sustainer

Electro-Harmonix Tone Corsetをお買い上げ頂きありがとうございます。Tone Corsetは、楽器のダイナミクスの強弱をコントロールすることができるアナログ・コンプレッサー/サステイナーです。アウトプット・ボリューム、サステイン/コンプレッション、アタック、ブレンド、そしてパッドスイッチのコントロールを搭載しています。

注意: Tone CorsetにはElectro-Harmonix 9.6DC-200mAパワーサプライを使用できます。消費電流はの9VDCセンターマイナス/9mAです。間違ったアダプターを使用されますと故障の原因となりますのでご注意ください。また、間違ったアダプターを使用して故障した場合は保証対象外となります。

VOLUME ノブ: エフェクトの出力レベルを調整します。

SUSTAIN ノブ: コンプレッション量をコントロールします。

ATTACK ノブ: コンプレッションがかかるまでの速さをコントロールします。

BLEND ノブ: ドライ・シグナルとコンプレッション・シグナルのミックスバランスを調整します。

PAD スイッチ: 高出力のピックアップを搭載したギターなどを接続し、予期せぬ歪みが発生した場合に入力信号を下げるスイッチです。

BYPASS フットスイッチ & ステータス LED

Tone CorsetのON/OFFを切り替えます。バイパス時はトゥルーバイパスとなります。エフェクトがONの時、LEDが点灯します。

INPUT ジャック

1/4"ジャックのオーディオインプットです。入力インピーダンスは1MΩです。

AMP ジャック

1/4"ジャックのオーディオアウトプットです。入力インピーダンスは100Ωです。

- 電池の交換について -

9V電池を交換するには、まず本機の下部にある4本のネジを取り外します。次に底板を取り外して、内部の電池を交換します。底板を外している間は内部部品に損傷を与える危険がありますので、回路基板に触れないように注意して下さい。なお、電池の寿命をより長く使用するために、本機を使用しないときはINPUTジャックからケーブルを抜いておいて下さい。