

electro-harmonix

TRIPLE FOOT CONTROLLER

この度は electro-harmonix Triple Foot Controller をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。Triple Foot Controller は外部フットスイッチジャックを搭載したデバイスのリモートコントロールするためのコンパクトなユーティリティペダルです。Grand Canyon、720 Stereo Looper、Superego+、Mod Rex、Super Pulsarをはじめとする Electro-Harmonix 社製ペダルのほか、仕様が適合する他社製のペダルにも使用できます。また、様々なペダルのタップテンポ用外部ペダルとしても使用できます。

- TRIPLE FOOT CONTROLLER の使用方法 -

付属の TRS ケーブルを使用して Triple Foot Controller とコントロールしたいデバイスを接続します。Triple Foot Controller のフォンジャックとコントロールするデバイスの外部スイッチジャックを接続します。デバイスの電源を投入する前に接続することを推奨します。

Triple Foot Controller は 3 つのフットスイッチを搭載しています。スイッチの極性はすべてノーマリー・オープンです。

3 つのスイッチの動作は以下の通りです。

T - このスイッチを押すと Tip と Sleeve がショートします。TS ケーブルを使用して Triple Foot Controller を接続した場合は、T フットスイッチのみ動作します。

R - このスイッチを押すと Ring と Sleeve がショートします。

T+R - このスイッチを押すと Tip と Ring の両方が Sleeve とショートします。TS ケーブルを使用した場合は T フットスイッチと同様の動作となります。

Triple Foot Controller の各フットスイッチの動作は接続するデバイスによって異なります。デバイスに付属しているユーザーマニュアルを参照の上、Triple Foot Controller の各スイッチのアサインを確認してください。

*TS ケーブルを使用して T フットスイッチのみ動作するシングルフットスイッチコントロールも可能です。この使用方は Electro-Harmonix Grand Canyon や Deluxe Memory Man TT シリーズといった製品の TAP スwitch にアサインが可能です。

——— 正規輸入代理店 ———

株式会社 キョーリツコーポレーション

〒468-0002

愛知県名古屋市長区焼山 1 丁目 813 番地

E-MAIL : support@kyoritsu-group.co.jp