

# electro-harmonix

## HEADPHONE AMP

### HEADPHONE AMP

Electro-Harmonix HEADPHONE AMP をご購入いただきありがとうございます。この HEADPHONE AMP があれば近所迷惑になることなくいつでも Rock 可能です。

#### — コントローラー —

#### VOLUME

出力レベルをコントロールします。誤って大音量が出ないように、音量には充分注意してください。

#### INPUT JACK

楽器を接続するインプットジャックです。入力インピーダンスは 100k  $\Omega$  です。

#### OUTPUT JACK

ヘッドフォンを接続する 1/8" ステレオフォンジャックです。ヘッドフォンのプラグが 1/8" ではない場合、変換プラグをお使いください。

#### — 注意 —

ヘッドフォンが Output ジャックに接続されている間、電源はオンです。無駄な電池の消費を避けるため、お使いにならない場合には、ヘッドフォンを Output ジャックには接続しないでください。

電池 (9 V) を交換する場合、HEADPHONE AMP の底のネジ (4 本) を外し、続けてボトムプレートを外し、電池を交換してください。誤って内部パーツなどを損傷することがないように充分にご注意の上、作業してください。