

# electro-harmonix

## H.O.G.2 FOOT CONTROLLER

### Preset Controller for H.O.G.2

#### はじめに

---

H.O.G.2 フット・コントローラーをお買い求めいただきありがとうございます。このフット・コントローラーを H.O.G.2 に繋ぐと、100 個のプリセットにアクセスできます。気に入った設定を簡単に保存したり、すぐに呼び出したりできます。全てのスライダーの位置と、選んだモードをプリセットに保存したり呼び出したりできます。

エクスペッション・ペダルが H.O.G.2 に繋いであれば、ペダルを動かした位置も保存できます。

#### つなぎ方

1/4" のモノケーブルで、本機の INPUT 端子と、H.O.G.2 本体の FOOT CONTROLLER 端子を繋ぎます。H.O.G.2 本体の電源が入っていると、本機の LED 表示が点灯します。

#### ディスプレイとコントロール

---

##### デジタル表示 LED :

ディスプレイには、今選んでいる、または選んだプリセット番号 (0 ~ 99) を表示します。プリセットを選ぶと、プリセット番号の右端の小数点が点灯します。これはそのプリセットが使用できることを表します。この小数点が点灯していない場合、いずれのプリセットも呼び出していないか、または H.O.G.2 がバイパスモードになっています。

##### UP/DOWN フットスイッチ :

どのプリセットも呼び出していない場合、UP/DOWN フットスイッチを押すと、現在表示している番号のプリセットを呼び出します。例えば、LED が「0」で小数点が点灯していない場合、UP/DOWN どちらかのフットスイッチを踏むと、プリセット番号「0」を呼び出します。

すでにプリセットが呼び出してある場合は、「UP」を踏むと番号が1つずつ上がり、次々とプリセットを呼び出して切り替えます。

例えば、「0」を表示している時に「UP」を踏むと、ディスプレイは「1」を表示／呼び出すといった具合です。反対に、「DOWN」を踏むと、1つずつ下がっていきます。

また、どちらのフットスイッチでも、0.5 秒ほど長押しすると、10 単位でプリセット番号が切り替わります。

##### SELECT ノブ :

SELECT ノブは、新しいプリセットを呼び出すことなくプリセットをスクロールできます。時計回りにノブを回すと数字があがり、反時計回りでは数字が減ります。その状態で SELECT ノブを押すと、表示しているプリセットを呼び出せます。

プリセットを呼び出している状態で SELECT ノブを回すと、数値が点滅します。これは、実際に呼び出されているプリセットとは異なる番号を表示しているということを表しています。

表示されているプリセット番号に、現在の H.O.G.2 の設定を保存するには、約 3 秒間 SELECT ノブを押したままにします。すると、数字が 1 秒間消えた後に再表示され、保存が完了します。

## 保存と呼び出し

---

### プリセットの保存

現在の H.O.G.2 の設定を保存するには、SELECT ノブを回して保存したいプリセット番号を選びます。次に、SELECT ノブを 3 秒間押したままにします。ディスプレイの数字が消えて、SELECT ノブを離せば保存完了です。

### プリセットの呼び出し

プリセットの呼び出しには 2 つの方法があります。UP/DOWN フットスイッチを使う方法と、SELECT ノブを使う方法です。

プリセットがアクティブになっていない場合、UP/DOWN フットスイッチで選択した番号を呼び出します。一度プリセットを呼び出すと UP/DOWN フットスイッチで、プリセット番号を増減しながら、次々と切り替えていくことができます。フットスイッチでは、プリセット番号を変更すると同時に呼び出しを行います。

プリセットをスクロールするには、SELECT ノブを回します。SELECT ノブを押すと、現在表示しているプリセット番号を呼び出せます。

### プリセットのエディット

プリセットを呼び出した後で、H.O.G.2 のスライダーを動かしたり、モードを変更したりすると、H.O.G.2 の PRESET LED と本機の小数点が素早く点滅します。これは現在呼び出しているプリセットが変更されたか、何らかの形でエディットされたことを示しています。

この変更を保存するには、SELECT ノブを回して保存したいプリセット番号を選び、SELECT ノブを 3 秒間押したままにします。数字を表示していた LED が消えたら SELECT ノブを離します。SELECT つまみを回してプリセット番号を選んでいる間、数字は急速に点滅します。これは、現在表示されている番号が H.O.G.2 にロードされていないことを示しています。

### プリセットのアンロード

プリセットをアンロードすると、H.O.G.2 はその時点でのスライダーの位置が、実際の設定になります。現在のプリセットをアンロードするには、SELECT ノブを押します。アンロードが完了すると、H.O.G.2 本体の PRESET LED と、本機のディスプレイの小数点が消えます。

## 電源

---

本機の電源は繋いだ H.O.G.2 本体から供給されます。電池や AC アダプターは不要です。