

electro-harmonix

#1 Echo

Digital Delay

#1 Echoをお買い上げいただきありがとうございます。

#1 Echoは、これまでにElectro-Harmonixが生み出してきた優れたディレイのデザインを経て得てきたものが注ぎ込まれており、何者にも替えることのできない音楽的かつ、ナチュラル、ウォームなディレイサウンドが得られます。

注意

誤ったACアダプターの使用は故障の原因となります。
必ず専用ACアダプターをお使いください。

コントロール

Blend

ドライ音(原音)とディレイ音のバランスをコントロールします。反時計回りに回しきった状態にしますと原音のみなり、ツマミを回すにしたがってディレイ音の割合が高くなります。

Delay

ディレイタイムをコントロールします。(10m sec~2 sec)

Feedback

ディレイ音のリピート数をコントロールします。反時計回りに回しきった状態にしますとリピートせず1回だけエフェクト音が出ます。ツマミを回すにしたがってリピート回数が増えます。完全に時計回りに回しきった状態にしますとループのように何度も繰り返してリピートし、やがてフェードアウトします。リピートが繰り返されている間にさらに演奏しますとオーバーダブのようなプレイが可能でユニークなエフェクトが得られます。

LED

エフェクトオンの場合、LEDが点灯します。LEDが消灯している場合、トゥルーバイパスです。エフェクトオン、バイパスはフットスイッチにて切り替えます。

INPUT

楽器を入力してください。入力インピーダンスは2MΩです。

AMP

アンプ、別のエフェクトなどに出力してください。バイパス時にはインプットジャックに入力された信号がダイレクトにこのジャックから出力されます。

9V

付属のACアダプター(DC9V、センターマイナス、200mA以上)を接続するコネクタです。