

electro-harmonix

Germanium OD

Vintage Overdrive

Germanium OD をお買い上げいただきありがとうございます。Germanium OD は厳選したゲルマニウムトランジスタを搭載したクラシックな 1960 年代スタイルのオーバードライブです。各コントロールが相関して働くので、いろいろとお試しになりながらお使いになり、ヴィンテージ・オーバードライブ特有のテイストをご堪能ください。

コントロール

GAIN ノブ

Germanium OD への入力ゲインを調整します。ゲインを上げるにしたがってゲルマニウム・トランジスタによる歪みが強くなります。

BIAS ノブ

ゲルマニウム・トランジスタに送られる電流増幅率をコントロールします。Volts コントロールと相関してはたらき全体のトーンを変化させます。

VOLTS ノブ

Germanium OD に供給される電圧をコントロールします。ノブがフルにセットされている場合には 9V で、最小にセットしますと 3V です。電圧に応じて変化する歪み、キャラクターをコントロール可能です。

LED

エフェクトオンの場合、LED が点灯します。LED が消灯している場合、トゥルーバイパスです。エフェクトオン、バイパスはフットスイッチにて切り替えます。

INPUT

楽器を入力してください。

OUT

アンプ、別のエフェクトなどに出力してください。

9V

AC アダプター (DC9V、センターマイナス、100mA 以上) を接続するコネクタです。

電源

9V 電池 (006P)、もしくは 9V AC アダプター (センターマイナス、DC9V、100mA 以上) を使用可能です。インプットジャックにケーブルを挿しめると電源がオンになります。電池使用時には電池の無駄な消耗を避けるため、インプットジャックには何も挿さないでください。また電池を交換する際、裏パネルを外し (ネジをなくさないようご注意ください。) 内部電気パーツなどにふれないよう注意しながら、電池を交換してください。