

electro-harmonix

BASSBALLS

TWIN DYNAMIC FILTERS FOR BASS

Nano Bassballsをご購入いただきありがとうございます。Nano BassballsはそのルーツであるBassballs同様、ツインフィルターがベースに強い存在感を与え、また内蔵ディストーションがより効果を劇的にします。

接続とコントロール

INPUT

楽器を入力してください。入力インピーダンスは200 k Ω です。

AMP

アンプ、別のエフェクトなどに出力してください。出力インピーダンスは1.4k Ω です。

RESPONSE

フィルターのスイープレンジ(上方向)を調整します。フィルターの効きはこのコントロールの設定と楽器の音量(ピッキングの強弱)によって変化します。ピッキングのアタック、RESPONSEともに強い場合、スイープレンジが広がります。RESPONSEを低く設定し、ピッキングも弱い場合、その弱さによってはスイープせず低域が若干ブーストされるのみになります。

DIST

内蔵ディストーションをオンにします。歪みが増えることでフィルターサウンドが強調されます。DISTがオンの場合、RESPONSEコントロールは歪み量もコントロールします。

STATUS LED

エフェクトがオンの際、点灯します。

電源

9V電池(006P)、もしくは9V ACアダプター(センターマイナス、DC9V、100mA以上)を使用可能です。インプットジャックにケーブルを挿入すると電源がオンになります。電池使用時には電池の無駄な消耗を避けるため、インプットジャックには何も挿さないでください。また電池を交換する際、裏パネルを外し(ネジをなくさないようご注意ください。)内部電気パーツなどにふれないよう注意しながら、電池を交換してください。