

electro-harmonix

SOUL PREACHER

Guitar Compressor Effect

Soul Preacherをご購入いただき、ありがとうございます。

Soul Preacherはコントロール幅が広く、様々なコンプレッションが得られるコンプレッサーです。

ピックアップタイプ (パッシブ、アクティブ) に関わらず最適なゲインが得られるよう、入力感度は50mVから2Vの範囲で設定されていますが、入力するギターの出力が極めて大きい場合には歪みが生じることがありますので、その場合にはギターのボリュームコントローラーなどを用いてレベルを下げてください。

Soul Preacherのゲインリダクションは最大で40dB、また最大ゲインは46dBです。一般的にコンプレッサーは小さな音のレベルを上げるために、コンプレッサーを使用していない場合には目立たなかったノイズが増幅され目立つようになります。しかしながらSoul Preacherでは独自のサーキットにてこのノイズを最小限に抑えています。

接続とコントロール

INPUT

楽器を入力してください。

AMP

アンプ、別のエフェクトなどに出力してください。

SUSUTAIN

エフェクトの量 (コンプレッションの強さ) を調整します。

VOL

出力レベルをコントロールします。コンプレッションによって下がったレベルの補正やブーストなどにお使いください。

ATTACK

コンプレッションのキャラクター (アタック、ディケイ) を切り替えます。

fast

信号全体が圧縮され、コンプレッサーが素早く反応しやや歪み成分が増加します。SUSTAINコントロールを上げ、強いコンプレッションを得る場合に適しています。

med

ピッキングした瞬間の音にはコンプレッサーが動作せずそのまま通過します。そのため、アタック音が鮮明でブライトなトーンが得られます。グルーブ感があり、最も一般的なセッティングです。

slow

エッジは完全に通過し、その後、圧縮されます。ファンクコードなどリズムプレイに適しています。SUSTAINを12時程度にセットし、お試しください。

STATUS LED

エフェクトがオンの際、点灯します。トゥルーバイパス時には点灯しません。

電源

9V電池 (006P)、もしくは9V ACアダプター (センターマイナス、DC9V、200mA以上) を使用可能です。インプットジャックにケーブルを挿しますと電源がオンになります。電池使用時には電池の無駄な消費を避けるため、インプットジャックには何も挿さないでください。また電池を交換する際、裏パネルを外し (ネジをなくさないようご注意ください。) 内部電気パーツ