

# electro-harmonix

## EAST RIVER DRIVE

この East River Drive は、クラシカルなオーバードライブです。マイルドなオーバードライブから、ざらついたディストーションまで、ギター・サウンドにエッジを加えます。トゥルーバイパス仕様です。

### 【コントロール】

**DRIVE** : 入力ゲインを調整します。右に回すとより激しく歪みます。

**TONE** : トーンを調整します。左は低音、右は高音を強調します。

**VOL** : 出力レベルを調整します。

**FOOTSWITCH & LED**: オン/オフ・スイッチです。オンでLEDが点きます。オフの時はトゥルーバイパスです。

**INPUT** : 入力端子です。1/4" フォーンで、入力インピーダンスは 375k  $\Omega$ 。

**AMP** : 出力端子です。1/4" フォーンで、出力インピーダンスは 250  $\Omega$ 。

**電源** : 本機は 9V 電池か 9VDC の AC アダプターで動作します。AC アダプターは 9V@25mA以上、センターマイナスが使えます。使わない時は AC アダプターを外して下さい。

### 【電池交換】

底面のネジを外して電池を交換します。開けた際、基板には触れないようご注意ください。