

# electro-harmonix

## Dual Expression

Electro-Harmonix Dual Expression Pedal をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。Dual Expression Pedal は、エクスペッション・コントロールが可能なデバイスを2台同時にコントロールすることができます。各エクスペッション・アウトごとに、様々なメーカーの幅広い製品に対応するための TRS ジャックの極性を切り替える TRS +/- ポラリティーボタン、可変範囲をコントロールする Reverse ボタンと RANGE ノブをそれぞれ搭載しているので、1つの動作で別々の可変をさせてユニークなスイーブを生み出します。

### — CONTROLS、I/O ジャック —

**EXP 1/EXP 2 ジャック** — 1/4" TRS (ステレオ) ケーブルを接続します。もう片方のプラグはコントロールしたいデバイスのエクスペッション・インプットに接続します。Dual Expression Pedal には 1/4" TRS ケーブルが2本付属します。1/4" TS (モノラル) ケーブルには対応しておりませんので、TRS ケーブルをご使用ください。

**REV ボタン** — Expression Pedal の可変動作を反転させます。通常の可変動作は REV スイッチが OUT ポジション (出っ張った状態) で、ヒール (かかと) 側が最小値 / トウ (つま先) 側が最大値での可変となります。REV スイッチを IN ポジション (押し込んだ状態) にすると動作が反転し、ヒール側が最大値 / トウ側が最小値の可変となります。

**TRS +/- ボタン** — 他のデバイスと幅広く互換できるように TRS ジャックの極性を反転させることができます。OUT ポジションでは内部ポットのワイパー部分が TRS ケーブルの Tip に接続され、ポットが最大の時ワイパー部分は Ring と接続されます。TRS +/- ボタンを押すとポットのワイパー部分が TRS ケーブルの Ring に接続され、ポットが最大の時ワイパー部分は Tip と接続されます。TRS ケーブルの Sleeve は常にポテンショメータの最小位置に接続されています。Electro-Harmonix 製品に使用する場合は OUT ポジションで使用して下さい。Dual Expression Pedal を動作させた際に上手く可変しない場合は、TRS +/- スイッチを切り替えた上で再度お試しください。

**RANGE ノブ** — Expression Pedal の最小セッティングを調整します。RANGE ノブを 0 に設定した場合、最小セッティング時にした場合でも最大セッティングの状態に固定されます。フルレンジでの可変を行う場合は 10 に設定してください。

付属品: TRS Cable × 2

内部ポット抵抗値: 10kΩ