

# electro-harmonix

## DOCTOR Q

### ENVELOPE FILTER

nano DR.Qをご購入いただきありがとうございます。nano DR.QはそのルーツであるDR.Q(クラシック・ファンク・ボックス)がよりコンパクトにパッケージされたエンヴェロープ・フィルターです。

#### — 接続とコントロール —

##### INPUT

楽器を入力してください。入力インピーダンスは47kΩです。

##### AMP

アンプ、別のエフェクトなどに出力してください。出力インピーダンスは47Ωです。

##### RANGE

フィルターのスイープレンジ（上方向）を調整します。フィルターの効きはこのコントロールの設定と楽器の音量（ピッキングの強弱）によって変化します。アタック、RANGEともに強い場合、スイープレンジが広がります。RESPONSEを低く設定し、ピッキングも弱い場合、スイープが小さくなります。

##### BASS

このスイッチを上に出すと低域がよりフィルターをパスします。DR.Qのフィルタースイープが小さい（もしくはない）場合の低域のブーストにお使いください。

##### LED

エフェクトがオンの際、点灯します。トゥルーバイパス時には点灯しません。

##### 電源

9V電池（006P）、もしくは9V ACアダプター（センターマイナス、DC9V、100mA以上）を使用可能です。インプットジャックにケーブルを挿しませると電源がオンになります。電池使用時には電池の無駄な消費を避けるため、インプットジャックには何も挿さないでください。また電池を交換する際、裏パネルを外し（ネジをなくさないようご注意ください。）内部電気パーツなどにふれないよう注意しながら、電池を交換してください。