

electro-harmonix

Hum Debugger Hum Eliminator

Electro Harmonix Hum Debuggerをお買い求め頂き有難うございます。どんなピックアップで、どんなピックアップでも、どんなに大音量でプレイしてもハムノイズを除去することができます。使い方はただ繋ぐだけなのでとても簡単です。

！！！！ 注意 ! ! ! !
付属のアダプター以外は絶対に使わないで下さい。付属のアダプター(7.5V AC / 400mA以上)以外のアダプターを使用すると故障の原因になります。また、乾電池では使用出来ません。

コントロール & 接続

NORMAL / STRONG 切替スイッチハム除去効果の切替です。NORMALでは、ハムから奇数次倍音のみを除去します。STRONGでは、シグナルのハムから奇数次、偶数次、両方の倍音を除去します。

STATUS LED

オンでLEDが点灯します。オフではトゥルーバイパスです。

接続

INPUTに楽器を接続します。AMPにはアンプや他のエフェクターを接続します。他のエフェクターを接続される場合は、Hum Debuggerとアンプの間に接続してください。

POWER

付属の電源アダプターを繋ぎます。

使い方

使い方は非常に簡単です。ただ接続するだけでハムノイズを除去できます。

まずは、NORMALをお試しください。殆どの場合これでハムノイズを除去できるでしょう。それでもハムが気になる場合は、STRONGをお試しください。

他のエフェクターと一緒に接続する場合、Hum Debuggerはエフェクトチェーンの先頭に接続されることをお勧めします。

注意

フィルターの影響により、原音が変化する場合があります。